

Korthållare

Korthållare med jojo, i fyra modeller.

Korthållaren är kopplad till en jojo där kortet inte behövs tas ut vid användning. Kortet skjuts bara fram när det skall användas. Därefter åker kortet automatiskt tillbaka.

Magnetremsan/chipet skyddas av korthållaren och användning av kortet blir smidigare.

Finns för magnetremsa, smartcard, dubbel för två olika kort samt för beröringsfria kort.



Magnetremsa



Smartcard



Beröringsfritt

Artnr:	Benämning:	Pris, från:
511131	Korthållare, magnetremsa	39,00:-
512211	Korthållare, smartcard	39,00:-
513031	Korthållare, beröringsfria kort	28,00:-
30033	Korthållare dubbel, magnetremsa + smartcard	60,00:-
30034	Korthållare dubbel, magnetremsa x2	60,00:-
30035	Korthållare dubbel, smartcard x2	60,00:-